



Назначение контактных площадок корпуса:

- 1 вывод - свободный
- 2 вывод - вход А
- 3 вывод - общий
- 4 вывод - вход Б
- 5 вывод - выход Б
- 6 вывод - питание
- 7 вывод - выход А
- 8 вывод - свободный