



Расположение выводов
 вывод 1 – анод;
 вывод 2 – свободный;
 вывод 3 – катод;

1. Б – расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания изделия.
2. В – расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.