


KT-46



1 Б - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания изделия.

2. В – расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.