



Назначение выводов:

вывод 1, 3 – исток;

вывод 2, 4 – затвор;

вывод 5, 6 и 7, 8 – сток.

1. А – расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания изделия.

2. В – размер для монтажа на печатную плату.

3. Г – расстояние от установочной плоскости до плоскости пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.